

3. Service

Im Falle eines Defektes des Gerätes, senden Sie den MCR/18
KKU-Server® im Originalkarton an folgende Anschrift:

b.i.t. selection
Serviceabteilung
Osianderstraße 4/1
73230 Kirchheim u. Teck

4. Fragen

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Telefon: 0 70 21 / 8 47 14
oder Fax: 0 70 21 / 95 97 33
oder E-Mail: info@bit-selection.de

MCW/18

Installations- und Bedieneranweisung



1. Installation

Im Lieferumfang des MCW/18 ist das Netzsteckerkabel und das PC-Anschlusskabel.

Nach dem Öffnen des Kartons, entnehmen Sie den MCW/18 aus der Schutzfolie. Bitte verwahren Sie die Folie und den Karton für Servicezwecke auf.



Schalter: Ein/Aus

Netzstecker: 220/230 V

zur PC Schnittstelle: COM x

Systemschalter: immer 4

- ▶ Schnittstellenkabel mit dem PC, COM x (Systembetreuer fragen) und dem MCW/18 verbinden (siehe Bild).
- ▶ Systemschalter prüfen: Stellung 4 (siehe Bild)
- ▶ Netzsteckerkabel mit dem MCW/18 und der Steckdose 220/230 V verbinden.
- ▶ Betriebsschalter auf „Ein“, nach ca. 5 Sekunden betriebsbereit im Display erscheint „b.i.t. consult“ und der Softwarestand.

2. Bedienungsablauf

- ▶ Die Magnetkarte, mit dem Magnetstreifen unten rechts gleichmäßig in das Gerät einführen.

Fehlermeldungen

- ▶ **„Karte nicht OK“**
 - ▶ Die Karte wurde ... mit dem Magnetstreifen an falscher Stelle eingeführt.
 - ... zu früh eingesteckt.
- ▶ **„Karte nicht zugelassen“**
 - ▶ Keine kodierte Magnetkarte der Bank